



Commandez cette boite à outils et commencez à vérifier les extincteurs !

- Boite à outils spécial Vérificateur d'extincteurs.
- Son **compartiment amovible** la rend très pratique.

La boite contient :

- 1 **pince à plomber** en acier.
- 1 pince pour perforer.
- 1 clé tricoises.
- 30 plombs plastiques rouges.
- 1 **kit de démontage de joints d'extincteurs.**
- 1 **lampe d'inspection flexible à LED.**
- 1 pince multiprise.
- 1 pince coupante.
- 1 pince à bec.
- 1 pince à tenaille.
- 1 tournevis plat 6,5/100.
- 1 tournevis cruciforme PH2x100.
- 1 clé à molette de 24.
- 6 clés plates : 10/11, 12 /13, 14 /15, 17/19, 20 /22, 24 /27.
- 1 miroir télescopique d'inspection.
- Du dégrippant.
- De la **graisse rose GEB.**

Dimensions de la boite à outils : 420/230/230 mm.

À avoir obligatoirement : les **étiquettes de maintenance pour extincteur.**

En tant que vérificateur d'extincteur, il est important de suivre un processus précis pour vérifier et entretenir les extincteurs afin de garantir leur bon fonctionnement en cas d'urgence.

Voici les étapes à suivre :

Vérification visuelle initiale :

- Examinez l'extincteur pour vous assurer qu'il est correctement installé, bien fixé au support mural et facilement accessible.
- Vérifiez l'étiquette de service pour vous assurer qu'elle est à jour et valide.
- Inspectez l'extincteur pour détecter tout dommage externe, tel que des bosses, des fissures, de la corrosion ou des signes d'usure.

Vérification de la pression :

- Consultez le manomètre de l'extincteur pour vous assurer que la pression est dans la plage recommandée.
- Testez la jauge de pression en appuyant sur le bouton de test pour vérifier que l'aiguille revient dans la zone verte après avoir été relâchée.

Vérification des étiquettes et des scellés :

- Vérifiez que toutes les étiquettes, y compris l'étiquette de service et l'étiquette d'inspection, sont intactes et lisibles.
- Assurez-vous que les scellés de sécurité sont en place et non altérés.

Vérification du poids :

- Si l'extincteur est équipé d'une jauge de poids, assurez-vous que le poids de l'extincteur correspond au poids spécifié sur l'étiquette.

Inspection des composants internes :

- Ouvrez l'extincteur et inspectez les composants internes, y compris la cartouche de gaz propulseur, la tête de décharge, le tuyau d'extinction et le système de déclenchement, pour détecter tout signe de dommage ou de corrosion.

Test de fonctionnement :

- Déclenchez l'extincteur pour vous assurer qu'il décharge le moyen d'extinction correctement.
- Vérifiez que le jet est bien dirigé et que la pression est adéquate.
- Assurez-vous que la goupille de déclenchement se retire facilement et que la poignée fonctionne correctement.

Remplacement ou recharge :

- Si des problèmes sont détectés lors de la vérification, organisez le remplacement ou la recharge de l'extincteur par un professionnel qualifié.

- Assurez-vous que l'extincteur est correctement étiqueté pour indiquer qu'il a été vérifié et entretenu.

Documentation :

- Enregistrez les résultats de la vérification, y compris la date, les détails des vérifications effectuées, toute anomalie détectée et les actions correctives prises.
- Conservez une documentation adéquate pour prouver que l'extincteur a été vérifié conformément aux exigences réglementaires.

? Pour aller plus loin dans la maintenance incendie, explorez **nos équipements pour extincteurs et accessoires de vérification certifiés**.

