YLEA®

Alarme type 4 radio - Pack START

Référence : 06189



Simplifiez-vous la vie avec ce Pack START !

Ce pack Alarme type 4 radio comprend :

- 1 **alarme type 4 radio avec flash lumineux**.

  - Fonctionnement sans fil pour une installation facile.
  - Flash lumineux intégré pour une alerte visuelle efficace.
  - Conforme aux normes de sécurité en vigueur.

- 1 **déclencheur manuel radio incendie**.

  - Activation manuelle en cas d'urgence.
  - Transmission sans fil pour une intégration simple au système d'alarme.
  - Robuste et fiable pour une utilisation en toute sécurité.

Guide d'utilisation :

- Placez le déclencheur manuel à proximité du type 4 maître radio flash.
- Maintenez enfoncé le bouton de configuration du module radio flash pendant 5 secondes.
- Le déclencheur envoie une demande via un bip toutes les 3 secondes.
- Appuyez sur le bouton de validation de l'alarme type 4 jusqu'à entendre un long bip.
- Déplacez-vous avec le déclencheur manuel vers son emplacement final tout en vérifiant la qualité du signal.
- Appuyez sur le bouton de validation du déclencheur.

Directives pour l'utilisation :

- Le choix du système d'alarme central et le nombre de déclencheurs manuels à installer dépendent de la nature de l'établissement (public ou professionnel), de sa taille et de son effectif prévu.
- Les déclencheurs manuels doivent être installés à une hauteur de 1,30 mètre, à chaque étage de l'établissement, le long des couloirs, à proximité immédiate de chaque sortie, ainsi que dans les cages d'escalier près des portes et des escaliers.
- Placez le déclencheur manuel Axendis à une distance maximale de 100 mètres en ligne directe par rapport à l'alarme centrale.
- Cette distance peut être réduite si un obstacle entrave la communication (mur particulier, dalle en béton, etc.).
- Assurez-vous de maintenir le système d'alarme propre, dans un endroit sec et bien ventilé.
- Il est impératif de ne pas remplacer les piles d'origine par des piles incorrectes, car cela pourrait entraîner un risque d'explosion.